
取 扱 説 明 書

壁付きシングルレバー湯水混合水栓（節湯）
- •ＭＬＺ５９７ＭＭＥシリーズ
- •ＭＬＺ５９７ＭＭＤＡＨＥ（寒冷地形）シリーズ


この度は、弊社製品をお買い求め頂きありがとうございます。
- ご使用の前にこの説明書と保証書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 保証書はこの説明書内に記載しております。「お買い上げ日、ご購入店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- 正しい設置および正しい使用がされなかった場合の製品の故障および事故について、当社は責任を負いませんので予めご了承ください。

ご使用方法


この製品はエコセラミックカートリッジを使用しています。よく使用されるレバー中央位置では水を吐水することで、不意にお湯が出たり、給湯器が作動するのを防ぐ事が出来ます。（無駄なお湯やエネルギーを使わない為の製品です。）
※この製品は、お湯が出始める位置をレバーのクリック感でお知らせします。



湯水の量はレバーハンドルの上下で調整します。
- 上げると湯水が出ます。
- 下げると止水します。



温度調整の方法
中央より右側に回すと水、左側へ回すと次第に温度が上がります。
左側いっぱいへ回すと最高温度になります。
※レバーの中央（水栓中央）で水が出ます。




シャワーヘッドは引き出しても使用できます。


吐水口の掃除方法

吐水口部が詰まると吐水量が少なくなったり、温度調整が出来なくなるなど十分な機能が発揮されなくなりますので、ときどき吐水口部を掃除して下さい。

泡沫内芯や水板を取り外して、網目や穴に詰まったゴミをブラシなどで取り除いて下さい。
掃除後は各部からの漏れがないか確認後、ご使用下さい。




水抜き方法（MLZ597MMDAHEの場合）



① 本管止水栓のハンドルを閉じて給水、給湯を止めます。
② レバーハンドルを上げ、右側いっぱいに回します。
③ ドレンソケットを左に回して逆止弁チーズから取り外して下さい。（このとき、受け皿を用意して下さい。）
④レバーハンドルを上げたまま左側いっぱいに回して下さい。
⑤完全に水抜きが完了したら、それぞれの水抜き部を閉じて下さい。
再通水時には、本管止水栓のハンドルを開いて吐水・止水を２～３回繰り返して、水漏れの無いことを確認して下さい。


ご使用上の注意

水かけの禁止




シャワー取り付け部やホースに直接水をかけないで下さい。多量の水が浸入し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。
水受けタンクを設置しておくと、万一水が浸入しても安心です。

止水後の少量の水漏れ



止水操作後、吐水口（泡沫）より少量の水が垂れることがあります。これは、シャワーヘッド内部に溜まった水が排出される為で、故障による水漏れではありません。

キャビネット内の物を出し入れする際のご注意



キャビネット内の物を出し入れする際に、給水・給湯ホースやシャワーホースに引っ掛けるなど無理な力が加わらないようにして下さい。
ホースの破損や、クイックファスナーが外れる等し漏水の原因となり、財産損害発生の恐れがあります。

その他


シャワーホースを無理に引っ張ったり、器具を無理に押さえたりしないで下さい。水漏れや破損の原因になります。

シャワーホースを引き出して使用した際、ホースのねじれを直して収納して下さい。ねじれたまま収納されますと、水漏れや破損の原因となります。

水受けタンクを設置された場合は１ヶ月に１度程度、点検し水が溜まっている場合は、溜まった水を捨てて下さい。

お手入れの方法

いつまでも美しさを保つため、柔らかい布で磨き、メッキされたところはときどきミシン油やカーワックスなどをしみ込ませた布で磨いて下さい。



クレンザー、みがき粉、粗い粒子を含む洗剤およびナイロンたわしなどはメッキ、塗装（ハンドルレバー部）を傷つけますので使用しないで下さい。
また、酸性洗剤はメッキ及び塗装（ハンドルレバー部）を侵しますので使用しないで下さい。間違って使用したときはすぐに水洗いして下さい。

修理を依頼される前に

簡単な故障はご家庭でも修理できますので、
修理を依頼される前に右表項目の点検をして下さい。

現象	お調べいただくところ
●吐水量が少ない	・止水栓は調整されていますか ・吐水口部（泡沫内芯・水板）の目詰まりはありませんか
●高温しか出ない	・水側の止水栓は調整されていますか
●低温しか出ない	・給湯機の温度設定は適切ですか ・湯側の止水栓は全開にされていますか
●温度調整がうまくいかない	・止水栓は調整されていますか ・給湯機の温度設定は適切ですか ・吐水口部（泡沫内芯・水板）の目詰まりはありませんか
●止水できない	・ハンドルは全閉になっていますか

無償修理規定

1．説明書、貼付けラベル等の注意書きにしたがった正常な使用・維持管理状態で、保証期間中に故障した場合、無償修理致します。
2．保証期間内に故障して修理を受ける場合には、ご購入店または当社にご連絡の上、出張修理に際して本書をご提示下さい。
3．ご移転、ご贈答品などで本書に記載のご購入店に修理を依頼できない場合は、当社にご相談下さい。
4．保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
　イ）使用・維持管理上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
　ロ）温泉水、中水、飲料不可な井戸水（水道法に定められた飲料水の水質基準に適合していない水）利用による故障及び損傷。
　ハ）お買い求め後の取付場所の移動及びそれに伴う落下等による故障及び損傷。
　ニ）火災、地震、水害、落雷、凍結、その他天災地変、公害または戦争、暴動等の破壊行為など、その他の事故及び損傷の原因が商品以外にある場合。
　ホ）電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）及び外部ノイズなどに起因する不具合。
　ヘ）パッキン等消耗部品の劣化に伴う故障及び損傷。
　ト）施工説明書等に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解・改造などに起因する不具合。
　チ）建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品本体以外の不具合に起因する製品の不具合及び表面仕上げの色あせ等の経年変化または使用に伴う摩耗等により生じる外観上の不具合。
　リ）海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合。
　ヌ）汚れやメッキ部品の錆等、通常のお手入れ不足による不具合。
　ル）ねずみ、昆虫など動物の行為に起因する不具合。
　ヲ）砂やゴミ、給水・給湯配管の錆など異物流入及び水あかの固着に起因する不具合。
　ワ）寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷。
　カ）本書の提示が無い場合。
　ヨ）本書にお客様名、ご購入店名、お買い上げ日の記入の無い場合、あるいは字句の書き替えられた場合。
5．本書は日本国内にて有効です。
6．本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管して下さい。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は当社窓口にお問い合わせ下さい。

水栓金具保証書

お客様 おなまえ	品番 97M リーズ ・ML 97M HEシリーズ
おところ	
お取付店	保証期 から2年
印	書は、本 内容で無償修理を行う のです
電話（	記期間中 が発生した場合は、本 取付店または当
付日 日	窓口に修 依頼下さい。

上 の無い場 効となりま 必ず 有無をご確認下さい。

ミズタニバルブ工業株式会社

〒501-2257　岐阜県山県市富永 194　　（0581）52-2131

SAMPLE